


Televes

MÓDEM IP



Ref. 5837

Manual de Usuario

Importantes instrucciones de seguridad

- Las bases de toma de corriente se instalarán cerca del equipo y deberán ser fácilmente accesibles.
- No conectar la alimentación hasta que no se haya terminado de hacer la instalación.
- Para desconectar el equipo de la red de alimentación desenchufar el adaptador.
- No use aceites, disolventes, petróleo, diluyentes para pintura o insecticidas sobre este producto.
- Este producto no contiene partes reparables por el usuario. No lo abra ya que corre el riesgo de descarga eléctrica.
- No use este producto cerca del agua, por ejemplo: bañeras, piletas, sitios húmedos, piscinas, etc.
- Alimente el producto con la fuente indicada en la etiqueta.
- Desenchufe el adaptador de red en las siguientes condiciones:
 - a) Cuando el enchufe esté dañado.
 - b) Cuando el producto haya estado en contacto con el agua.
 - c) Si el producto no funciona normalmente.
 - d) Si el producto se ha roto.



Este símbolo indica total cumplimiento con el marcado CE.



Este símbolo indica equipo para uso en interior.



Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.


INDICE	Pág.
INTRODUCCIÓN	5
TELEVÉS MÓDEM IP	5
APLICACIÓN TÍPICA	5
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	5
CONTENIDO DEL PAQUETE TELEVÉS MÓDEM IP	6
CONOCIENDO TELEVÉS MÓDEM COAXIAL IP	7
CONECTORES DEL MÓDEM	7
INSTALACIÓN FÍSICA DEL MÓDEM IP	8
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE	9
CAMBIO DE DIRECCIÓN FIJA O DINÁMICA DEL MÓDEM	12
CONEXIÓN CON UNA CABECERA	15
ANEXO 0: SOLUCIONES PARA LOS POSIBLES PROBLEMAS DE CONEXIÓN	21
ANEXO 1: DETECCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS DE CONEXIÓN	
OBSERVANDO LOS LEDS DE ESTADO DEL MÓDEM	25
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	29

INTRODUCCIÓN

Televés Módem IP

El MÓDEM IP permite controlar las cabeceras controlables de Televés remotamente desde cualquier parte del mundo utilizando una conexión a Internet.

Aplicación típica



Para controlar una cabecera desde cualquier PC, es necesario que previamente se tenga instalado la versión de CDC software adecuada (2.11 o superior), el programa "VSP Manager" y el fichero de conexión que es único por cada MÓDEM IP. El software necesario junto con el fichero de conexión está en el CD que acompaña al producto. (Ver la sección de instalación). Las requerimientos del PC vienen descritos en el manual del CDC software.


Requerimientos del Sistema

- Para usar este dispositivo, debe disponer de una conexión a Internet para conectar el Módem IP
- El Software CDC adecuado (2.11 o superior) instalado en el PC desde el cual se desea controlar la cabecera.
- El Software VSP Manager instalado en el PC desde el cual se desea controlar la cabecera. El sistema operativo del PC desde cual va a controlar la cabecera debe ser Windows XP, en breve estará disponible para Windows Vista
- Fichero de conexión del MÓDEM IP a controlar

Contenido del paquete “Televés Módem IP”

- MÓDEM IP
- Latiguillo de alimentación
- Un cable RJ45 cruzado (se diferencia por sus extremos de color rojo)
- Un cable para conectar el MÓDEM IP con el módulo hardware CDC
- Un CD de instalación con manual de usuario incorporado



CONOCIENDO TELEVÉS MÓDEM IP**Conectores del Módem****Ethernet**

Conectar el MÓDEM-IP con la LAN mediante un cable RJ45 o directamente al router ADSL mediante el cable RJ45 cruzado (posee los bordes de color rojo). También se utiliza para cambiar la dirección IP del MÓDEM conectándolo directamente con la tarjeta de red del PC mediante un cable RJ45 cruzado.

CDC

Conecta el MÓDEM-IP con el módulo hardware CDC, se debe utilizar el cable suministrado (no cruzado)

Conector de alimentación

Se debe conectar con la fuente T05 por medio del latiguillo proporcionado, ya sea a la propia fuente o cualquier módulo T05 ya alimentado (ver detalles en la Hoja técnica de la Fuente de Alimentación).

INSTALACIÓN FÍSICA DEL MÓDEM-IP

- Para conectar el MÓDEM-IP con el módulo CDC, debe utilizar el cable suministrado (no cruzado) y enchufarlo desde el conector “PRGM MÓDEM IP” (localizado en el módulo CDC) hasta el conector marcado como “CDC” (localizado en el módulo MÓDEM IP), tal como se muestra en la figura 1.

Importante: En los módulos CDCs antiguos el conector “PRGM MÓDEM IP” está marcado únicamente como “PRGM”

- Para conectar el MÓDEM-IP con su LAN (o directamente a su router ADSL) utilice el conector marcado como “ETHERNET” tal como se muestra en la figura 2.





Fig. 1





Fig. 2


INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Si no se ejecuta automáticamente la instalación debe acceder al CD y ejecutar el fichero "Setup.exe". Siga las instrucciones que se indican en pantalla.

Cuando ejecuta el fichero "Setup.exe" y arranca el programa, se mostrará una pantalla como esta con una barra que mostrará el progreso correspondiente a la preparación del sistema para realizar la instalación, este proceso puede tardar un poco dependiendo del equipo en el que se realice la instalación.




Tras esta pantalla se mostrará automáticamente la siguiente, donde se le indicará que debe seleccionar el idioma en el que desea realizar la instalación.



Debe seleccionar en la lista desplegable el idioma que desea, una vez seleccionado el idioma tal y como se le indica en el programa, deberá pulsar el botón de siguiente para continuar.

Se mostrará a continuación una pantalla de licencia. Deberá aceptar los términos de la licencia para poder continuar, si no acepta dichos términos el software no le permitirá continuar con la instalación.




Una vez haya aceptado los términos haga clic en el botón de siguiente para pasar a la pantalla de selección; ésta pantalla consta de 3 opciones a instalar:

- **El fichero de conexión** que es único por cada MÓDEM-IP, y es el que contiene los datos de conexión necesarios para ese módem, por tanto, debe tener especial cuidado en tener identificado cada MÓDEM-IP con su fichero de configuración. Este fichero será instalado en la ruta donde usted seleccione para la instalación dentro del directorio "...\\FileCDC". Como se verá en el apartado de conexión con una cabecera, será necesario cargarlo con el programa "VSP Manager" antes de realizar la conexión, de está forma el software CDC identificará a que cabecera debe conectarse. El nombre de este fichero es el número de serie del MÓDEM al que se conecta con la extensión vsp, recomendamos renombrar dicho fichero con un nombre descriptivo de la cabecera por ejemplo "Hotel las palmas.vsp" pero siempre manteniendo la extensión ".vsp" del fichero.

- **Programa "Configuración de dirección IP"**. Hay que destacar que de fábrica todos los Módems IPs están configurados para obtener una dirección IP dinámica automáticamente. Este programa le permitirá poner una dirección IP fija a su MÓDEM-IP. Si ya instaló este programa en su PC, no es necesario su reinstalación por cada módem.


- **Programa "VSP Manager"**. Permite cargar el fichero de conexión para que el software CDC se conecte con el MÓDEM-IP y por lo tanto con la cabecera que corresponde a ese fichero. Solamente es necesario que se instale una vez por PC.



CAMBIO DE DIRECCIÓN IP FIJA O DINÁMICA DEL MÓDEM

De fábrica todos los Módems IP están configurados para obtener una dirección IP dinámica automáticamente. Este programa le permitirá poner una dirección IP fija a su MÓDEM-IP (o en su caso cambiar de IP fija a Dinámica). Para ello siga los siguientes pasos:

- Arranque el programa “Configuration MódemIP”



A continuación se muestra la forma de conectar el MÓDEM directamente al PC por medio de un cable cruzado, que se distingue del resto porque lleva una marca roja en cada uno de los extremos del latiguillo, recuerde que solamente podrá conectar un único MÓDEM-IP a la vez.



Una vez que la conexión se realiza correctamente, se muestra la pantalla siguiente. Para realizar cualquier operación es obligatorio introducir la password del MÓDEM-IP, esta se encuentra localizada en la etiqueta que acompaña al sobre del CD de instalación. Se permite dos opciones:

- a) **Obtener una dirección IP automáticamente:** Con esta opción se posibilita que el MÓDEM-IP obtenga una dirección IP dinámica automáticamente. Recuerde que esta es la configuración por defecto que viene de fábrica.
- b) **Configuración de una dirección IP estática:** Al seleccionar esta opción se permite que se pueda introducir una dirección fija (estática) al Módem, además deberá introducir todos los datos básicos de la configuración de la red como son la "Máscara de subred" y la "Puerta de enlace".

Instalador "Software de configuración del ModemIP" www.televes.com

**Acceso a módem IP
y asignación de IP dinámica o estática**

Televes

Password del módem IP:

☐ Ver caracteres del password
(cópalo del sobre del CD)

☒ Obtener una dirección IP automáticamente

☐ Configuración de una Dirección Ip Estática

Dirección IP:
Ej: 192.168.0.100

Máscara de subred:
Ej: 255.255.255.0

Puerta de enlace:
Ej: 192.168.0.1

Anterior Siguiente Cancelar

Si por algún motivo en el momento de la configuración del Módem se pierde la comunicación con el mismo, el propio software realizará tres reintentos de conexión, si tras estos intentos no puede establecer comunicación con el Módem le aparecerá una pantalla como la siguiente:

Instalador "Software de configuración del ModemIP" www.televes.com

Conexión con el módem IP

Televes

NO ES POSIBLE CONECTAR CON EL MÓDEM

Por favor, compruebe que:


- El módem IP está siendo alimentado (el led verde está encendido).
- Los cables de red funcionan correctamente y están bien conectados.
- Su PC tiene asignada una dirección IP válida. ?

Anterior Siguiente Cancelar


Desde esta pantalla usted podrá salir del programa o volver a intentar la conexión con el Módem. Antes de reintentar la conexión compruebe que sus cables se encuentran bien conectados y revise la ayuda que se le muestra haciendo clic en el pequeño **recuadro naranja** de ayuda.

CONEXIÓN CON UNA CABECERA


Para conectarse con una cabecera debe seguir los siguientes pasos:

A. Ejecutar el programa “Vsp Manager”:**B. Debe asegurarse que no existe ningún fichero de conexión cargado en “Vsp Manager”**

- Si no existe ningún fichero cargado la pantalla le aparece vacía como en la siguiente figura:




- En caso de que exista algún fichero de conexión cargado, se muestra en la pantalla principal, de forma similar a la siguiente figura:




Para borrar el o los ficheros de conexión cargados, se debe seleccionar cada uno de ellos pulsando un clic en el nombre “Virtual Serial Port.....” y a continuación pulsar en el botón “Remove”, hasta que toda la pantalla esté vacía.

C. Cargar el fichero de conexión en el “Vsp Manager”. Para ello debe:

- Pulsar en el botón Add




- En la siguiente pantalla debe pulsar en el botón “Load”




- En ese momento se le muestra la pantalla para abrir el fichero de conexión, para ello debe localizarlo en el directorio donde instaló el software (Ver INSTALACIÓN DEL SOFTWARE), que normalmente será “C:\Archivos de programa\TELEVES\MódemIP\FileCDC”, donde se encuentran todos los ficheros de conexión (extensión “.vsp”) instalados. Recuerde que cada


fichero de conexión “.vsp”, le permite realizar una conexión a un único MÓDEM (por ello se recomienda que cuando se instale el fichero, se renombre poniéndole un nombre descriptivo de la instalación donde irá localizado sin cambiar la extensión “.vsp”). Además para identificar que fichero corresponde con un Módem, debe saber que el nombre del fichero es el número de serie que tiene el Módem en la etiqueta de su parte posterior.



- Después de abierto el fichero en la solapa “General properties” debe seleccionar la opción **“Disabled”**



- A continuación en la solapa “Default serial settings” debe seleccionar las opciones 9600 para los bits por segundo (bps) y Off para el control de flujo.




- Pulse en el botón “Aceptar” y a continuación cierre el programa VSP Manager pulsando en el botón 

Importante: Recuerde que estos pasos se deben repetir siempre que desee conectar con otro Módem IP.

D. Realice el inicio de sesión en el software CDC, para ello debe:

- Asegurarse que la opción “Usar Módem IP” que aparece junto al botón Inicio de Sesión esté activada.



- Pulsar en el botón “Inicio de Sesión ”



Introducir la contraseña de la cabecera:

Introduzca el password de acceso a la cabecera

Password de acceso a la cabecera:

Número de teléfono del módem:


A partir de éste momento la cabecera está conectada.

ANEXO 0: SOLUCIONES PARA LOS POSIBLES PROBLEMAS DE CONEXIÓN


1.- Compruebe que en su red existe “dhcp” y se sirven direcciones IP; como anteriormente le mencionamos los Módems IP traen de fábrica el “dhcp” activado, de tal modo que la dirección IP la toman de la red. Si usted no tiene en su red un servidor “dhcp” el Módem IP no funcionará.

Si esto le ocurriese, arranque de nuevo el “software de configuración de IP” tras conectar el Módem IP al equipo directamente con el cable cruzado que se le suministra. Llegado a la pantalla que se le muestra en la página 12 de este manual seleccione la opción **“Configuración de una Dirección IP Estática”**, y especifique una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace al Módem IP tal y como se le indica.


En cualquier Windows XP la forma de comprobar si tiene dhcp activado sería haciendo clic en el botón **Inicio >> Panel de Control >> Conexiones de red**. Se le mostrará una pantalla muy parecida a esta:



Haga clic con el botón derecho del ratón sobre “Conexión de área local”, y en la lista que se le muestra pulse la opción “Propiedades”, se le mostrará una pantalla como esta:




Seleccione la opción remarcada en la pantalla anterior y pulse el botón Propiedades también remarcado en la pantalla anterior.




2.- Compruebe las conexiones de los cables entre su “Módem IP” y su “CDC”.

Compruebe que las conexiones del “Módem IP” y el “CDC” están tal y como se muestran en la figura.




ANEXO 1: DETECCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS DE CONEXIÓN OBSERVANDO LOS LEDS DE ESTADO DEL MÓDEM

Los leds de Estado se encuentran situados en el Conector marcado como “ETHERNET”.



Importante: La explicación del posible estado de los leds que se da a continuación, es la habitual, pero puede variar dependiendo de diversos factores.

- En un modo de funcionamiento correcto los leds deben mostrar el siguiente aspecto:




- Cuando el Módem no detecta la conexión del cable al conector “ETHERNET”.

Posibles fallos:

- Fallo físico en el conector del cable
- Cable mal introducido

En este caso los leds habitualmente muestran el siguiente aspecto:




- No hay conexión al otro extremo del cable que está conectado correctamente al conector "ETHERNET"

Posibles fallos:

- Fallo en el conector del cable del otro extremo
- Cable mal introducido en el otro extremo
- El cable tiene roturas internas

En este caso los leds habitualmente muestran el siguiente aspecto:




- Posible fallo en la conexión a Internet, el Módem no está saliendo a Internet :

Posibles fallos:

- Desconexión física del router ADSL a Internet. Compruebe las conexiones físicas del router.
- El Router de Salida no deja salir al Módem a Internet, compruebe la configuración del Router, compruebe que no se está bloqueando la salida del puerto 6450 que es el que utiliza el módem para salir a Internet. (Ver manual de su Router)

- Si su red posee Proxy ,debe comprobar que el Proxy permite la salida del módem por el puerto 6450. (Ver la ayuda de su Proxy)
- Su red (LAN) funciona con direcciones IPs fijas, es decir no existe un servidor de direcciones IP (DHCP), para este caso debe comprobar, que el Módem tiene grabada una dirección IP fija correcta (en el rango de su red). Para grabar una dirección IP fija en el Módem , utilice el programa de “Configuración del Módem IP” proporcionado con el Módem.

En este caso los leds habitualmente muestran el siguiente aspecto:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las características técnicas de este producto, serán relativas a las del módulo principal que lo conforma, que es son:

Conectores	
Interfaz CDC	Conector RJ45 (RS232, TX/RX)
Interfaz Ethernet	RJ45 Ethernet 10/100 BaseT
Interfaz Serie	
Interfaz Serie	Niveles RS232 (TX/RX)
Características Puerto Serie	Rango 150-115200bps; Paridad: Ninguna, par, impar 7 o 8 bits/byte
Buffers de Enrutado	
Tamaño	12 Kbytes x 2
Potencia/Temperatura	
Consumo máximo	máx. 2.5W
Temperatura de Operación	máx. 45°C
Índice de Protección	IP20

Las características del módulo EM202 son:

Parameter	EM202-00
Ethernet interface	10/100BaseT Ethernet, standard magne-tics
Serial interface and I/O lines	CMOS-level; TX, RX, and 4 additional I/O lines with RTS, CTS, DTR, DSR implemen-ted
Router buffers size	12Kbytes x 2*
Maximum load curent of I/O lines	10mA
Power requirements	DC 5V, +/-5%, app.230 mA (in 100BaseT mode)
Device temperature during operation	+40 degrees C** (in 100BaseT mode)
Operating temperature	-10 to +70 degrees C
Operatind relative humidity	10-90%
Mechanical dimension (excl. leads)	App. 32.5x19x15.5 mm
Packing	Plastic tray, 30 modules/tray

*Maximum possible buffer size. Actual size may be smaller depending on how much RAM is "consumed" by the firmware.

Televes

DECLARATION OF CONFORMITY N° 080919133717

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARATION OF CONFORMITE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

**Manufacturer / Fabricante / Fabricante / Fabricant / Fabbicante /
Fabrikant / Κατασκευαστής / Tillverkare / Valmistaja:**

Televés S.A.

**Address / Dirección / Direcção / Adresse / Indirizzo / Adresse /
Διεύθυνση / Adress / Osoite:**

**Rúa Benéfica de Conxo, 17
15706-Santiago de Compostela (Spain)**

VAT / NIF / NIF / VAT / VAT / Steuernummer / ΑΦΜ / Moms / ALV:

A-15010176

Declare under our own responsibility the conformity of the product / Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto / Declara sob sua exclusiva responsabilidade a conformidade do produto / Déclare sous notre propre responsabilité la conformité de ce produit / Dichiaro sotto la sua esclusiva responsabilità la conformità del prodotto / Wir übernehmen die Verantwortung für die Konformität des Produktes / Πιστοποιούμε με δικιά μας ευθύνη την συμμόρφωση του προϊόντος / Försäkrar om överstämmele enligt tillverkarens eget ansvar för produkten / Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme tuotteen yhdenmukaisuus:

**Reference / Referencia / Referência / Référence / Articolo /
Artikelnummer / Δήλωση / Referens / Referensi:**

5837XX

**Description / Descripción / Descrição / Description / Descrizione /
Beschreibung / Περιγραφή / Beskrivning / Kuvaus:**

MODEM CDC-IP

**Trademark / Marca / Marca / Marque / Marchio / Handelsmarke /
Μάρκα / Varumärke / Tavaramerkki:**

Televés

With the requirements of / Con los requerimientos de / Com as especificações de / Avec les conditions de / Con i requisiti di / Die Voraussetzungen erfüllen / Με τις απαιτήσεις του / Enligt följande bestämmelser / Seuraavien määrätyksien:

- EMC Directive 2004 / 108 / EC.
- Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC amended by Directive 93 / 68 / EEC requirements.

Following standards / Con las normas / Com as normas / Selon les normes / Con le norme / Folgende Anforderung / Απαιτούμενα πρότυπα / Följande standard / Seuraavien standardien:

EN 60950-1: 2001 + A11: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
EN 55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003: Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
EN 55024: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement

Santiago de Compostela, 19 de Septiembre de 2008




José L. Fernández Carnero
Technical Director

RED COMERCIAL - COMMERCIAL NETWORK

UNITED KINGDOM

TELEVES (UK) Ltd.
11 Hill Street Industrial Estate
Cwmbran, Gwent NP44 7PG
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1633 875821
Fax: +44 1633 866311
Email: televes.uk@televes.com

FRANCE

TELEVES FRANCE Sarl
1 Rue Louis de Broglie
Parc d'Activités de l'Esplanade
77400 St. Thibault des Vignes
FRANCE
Telephone: +33 1 6035 9210
Fax: +33 1 6035 9040
Email: televes.fr@televes.com

GERMANY

PREISNER KOMMUNIKATIONSTECHNIK GmbH
An den Klesgruben 6, 73240 Wendlingen
DEUTSCHLAND
Telephone: +49 7024 55358
Fax: +49 7024 6295
Email: televes.de@televes.com

USA

TELEVES USA LLC.
9800 Mount Pyramid Court, Suite 400
80112 Englewood, CO
USA
Telephone : +1 303 256 6767
Fax : +1 303 256 6769
Email: televes.usa@televes.com

PORTUGAL

TELEVES ELECTRONICA PORTUGUESA
Via Dr. Francisco Sa Carneiro, Lote 17
Zona Ind. Maia 1 Sector X
4470 Barca-Maia-Porto
PORTUGAL
Telephone: +351 22 94 78900
Fax: +351 22 94 78900
Email: televes.pt@televes.com

ITALY

TELEVES ITALIA Srl.
Via Liguria 24
2068 Peschiera Borromeo (MI)
ITALIA
Telephone: +39 02 5165 0604
Fax: +39 02 5530 7363
Email: televes.it@televes.com

MIDDLE EAST

TELEVES MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 17199 Jebel Ali Free Zone
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Telephone: +971 48 834 344
Fax: +971 48 834 644
Email: televes.me@televes.com

CHINA

TELEVES CHINA
Unit 207-208, Building A, No 374
Wukang Rd, Xuhui District
200031 Shanghai
CHINA (P.R.C.)
Telephone: +86 21 6126 7620
Fax: +86 21 6466 6431
Email: shanghai@televes.net.cn

Televes

- ★ Oficinas Centrales / Head Office
- Delegaciones / Subsidiaries

Sucursales / Distributors

Para conocer nuestra red de sucursales en el mundo, le rogamos consulte en nuestra pagina web
Please visit Televes web site to find your nearest Official Distributor

Televes

Rúa Benéfica de Conxo, 17
15706 - Santiago de Compostela
ESPAÑA (SPAIN)

Tel: +34 981 52 22 00 - Fax: +34 981 52 22 62
televes@televes.com - www.televes.com



0103061-001

